

ХВОЙНАЯ ПОДЛОЖКА

ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ, ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ LVT И ДРУГИЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 1):

- Карандаш/маркер
- Строительный нож
- Металлическая линейка/угольник

ПОДГОТОВКА:

- Поверхность чернового пола должна быть твёрдой, чистой и сухой. Неровности не должны быть выше толщины подложки. Используйте подходящую толщину подложки или укладывайте листы в несколько слоёв (рис. 3).
- Если неровности пола большие, сделайте в подложке первого слоя углубления в местах неровностей.
- Храните подложку горизонтально. Перед установкой надрежьте упаковки в нескольких местах и оставьте на 24 часа в помещении, где будет происходить укладка.

Перед установкой подложки просушите или проветрите помещение!

МОНТАЖ:

- При укладке на новые полы из бетона, в помещениях без подвалов или во влажных помещениях проложите между подложкой и основанием полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм нахлёстом не менее 200 мм с заводом на стену до середины расчётной высоты плинтуса. Полосы плёнки соедините влагостойким скотчем (рис. 2).

ХВОЙНАЯ ПОДЛОЖКА

- Для наилучшего результата следуйте инструкции по установке, рекомендованной производителем финишного напольного покрытия.
- Монтаж начинайте с угла комнаты. Укладывайте листы плотно друг к другу, в шахматном порядке, в перпендикулярном направлении, чтобы стыковочные швы подложки не совпадали со швами финишного пола (рис. 2).
- В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется убрать большие неровности или поднять уровень чернового пола, каждый дополнительный слой необходимо укладывать со смещением швов, чтобы стыки подложки верхнего и нижнего уровня не совпадали.
- **Важное условие при укладке: листы подложки слоя должны быть одинаковой толщины.** В случае нарушения этой рекомендации возможно появление «пружинного» эффекта пола.
- «Пружинный» эффект чаще всего проявляется на только что смонтированном

полу, не нагруженном мебелью и предметами интерьера. Слои подложки и не «притертая» замковая система пола образуют незначительный прогиб в виде рессоры, который устраняется сразу после размещения мебели и начала эксплуатации пола.

- При монтаже можно, но не обязательно, соединить листы подложки между собой строительным скотчем для исключения зазоров между плитами.
- Укладывайте целые листы подложки. Если накопятся остатки, используйте нарезанные плиты (рис. 3).
- Между стеной и плитами оставляйте зазоры (3-5 мм). Для выставления зазоров можно использовать куски подложки и удалить по завершении укладки (рис. 3).

ЗАВЕРШЕНИЕ:

- Напольное покрытие устанавливается поверх подложки «плавающим» способом (рис. 4).

РЕКОМЕНДУЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#ЖИВИГРОМЧЕ!

ХВОЙНАЯ ЗВУКО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЖИВИГРОМЧЕ.РФ

ЖИВИПРИРОДОЙ

МЯГКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ СОСНЫ



ЖИВИПРИРОДОЙ.РФ

ВЕТРОСТОП

ВСЕПОГОДНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА



ВЕТРОСТОП.РФ